

Различные последовательные интерфейсы для плат C218Turbo / CP-118U / CP-138U / CP-168U

Серия Opt8

Для подключения последовательных устройств к платам C218 Turbo, CP-118U, CP-138U или CP-168U, необходимо заказать один из следующих интерфейсных модулей с интерфейсами RS-232 или RS-422/485

Интерфейсные кабели



921.6K

CBL-M62M25 x 8-100
(Opt8C): DB25(M)



921.6K

CBL-M62M9 x 8-100
(Opt8D): DB9(M)

Интерфейсные коробки



921.6K

OPT8A: DB25(F)
OPT8B: DB25(M)
OPT8S: DB25(F)
(Защита от имп. помех 25 KB)



230.4K

RS-485:
OPT8K: DB25(F)
(Защита от помех 16 KB)
OPT8I: DB25(F) (Изоляция 2 KB)



921.6K

OPT8-M9:
DB9(M)



921.6K

OPT8-RJ45:
8-конт. RJ45